

Brukermanual Tail it


Tail it brukermanual
V1.0.2

Innholdsfortegnelse


Innholdsliste	1
1.Introduksjon – 3 steg innstallasjon	2
2.Spesifikasjoner	2
3.Sett opp enheten	2
4. Aktivering av sim-kort.....	2
5. Oppsett og registrering i app– Tail it	2
6. Legg til ny enhet i app – Tail it	2
7. Del enhet med andre brukere i appen – Tail it.....	2
8. Oppdater lokasjon og endre enhetsinformasjon.....	2

1. Introduksjon– 3 steg installasjon

1. Last ned appen "Tail it" fra google play eller App Store



2. Scan IMEI kode på baksiden av enheten med kamera på mobil.




3. Se lokasjon til enheten i kart.



2. Spesifikasjoner

Tail it™ are not limited by range like regular bluetooth trackers



FIND YOUR THING'S location on the map



41,5 mm

35 mm

Specifications

Dimensions	35 x 41,5 x 10mm
Weight	24g
Battery life	2 weeks
Charging time	2,5 hours
Charging method	Qi wireless charging or USB-C charging
Battery type	410mAh rechargeable lithium battery
Colors	Black
Sim-card	Included nano sim
GPRS / WIFI / LBS	✓
EU and US marking	✓
Water resistant	✓
Operating temperature	-10 to +60 °C
Brand	Tail it
Firmware	Tail it

Other functions

Light	✓
Sound	✓
Over the air update	✓
Free support	✓

GPS tracking features

GSM/GPRS 4 frequency	850 + 1900 + 900 + 1800MHz
Geo fencing	✓
Location view	Google Maps via application
Global Tracking	✓
Minimal update interval	5 seconds
Real time updates	✓
Accuracy	Within a radius of 5 meters
Live tracking	✓

GDPR

Certifications	CE, FCC, ROHS, SAR
Personal data storage in EU	✓
Encrypted communication	✓
Encrypted APN	✓
Secret phone number	✓

App

Software	iOS & Android
Number of devices in app	Unlimited
App name	Tail it
Share device with friends in app	✓

www.tailit.com

3. Sett opp enheten

1. Åpne esken du har mottatt.
2. Det vil være litt batteri på enheten din når du mottar den, men for å være sikker kobler du den til laderen en liten stund før du setter den opp. Når du lader enheten, vil den lyse opp. Det kan ta noen sekunder før lyset kommer.




3. Med en gang du har ladet opp enheten, vil lyset på enheten slukke, og du er klar til å sette opp enheten.

4. Aktivering av sim-kort


1. Sim-kortet er allerede installert i enheten. Dette må aktiveres før det kan tas i bruk. Aktiveringen gjør du på reg.tailit.com.
2. Når du går på reg.tailit.com, velger du hvilket produkt du ønsker å aktivere, og fyller ut informasjonen.
3. Etter du har gjennomført registreringen, vil du motta en e-post som bekrefter at sim-kortet ble aktivert. Da er sim-kortet ditt klart til bruk. Du får også innlogging til dine sider, hvor du selv logger inn for å administrere abonnementet. Her kan du stoppe abonnement / fryse abonnement og mye mer.

5. Oppsett og registrering i app– Tail it

1. Besøk APP store (iPhone) eller Google Play (Android) på telefonen din, og let etter Tail it appen, og deretter last den ned.
2. Det første du må gjøre er å registrere deg som bruker. Trykk registrer nederst på denne siden.



3. Deretter skriver du inn ditt eget personlige telefonnummer for å lage deg en bruker. Da mottar du en aktiveringskode på SMS som du skriver inn på neste steg.




4. Lag deg et passord. Husk at passordet må inneholde store og små bokstaver, nummer og symboler (!?., - # etc.).
5. Skriv inn ditt eget navn.
6. Legg inn profilbilde, eller hopp over om du ikke ønsker å gjøre det.

6. Legg til ny enhet i app – Tail it

1. Når du kommer til skjermen hvor du kan legge til enhet, trykker du “la oss komme I gang”.
2. Skriv inn de 5 sifrene som står på klistrelappen på produktet ditt, eller trykk på kameraet og skanne QR koden som står i brukermanualen.




3. Når du skanner inn IMEI nummeret, skal du få en beskjed om at sim-kortet må aktiveres først. Om du allerede har registrert sim-kortet på reg.tailit.com, så kan du hoppe over dette steget. Om du ikke har registrert det, må du gjøre dette før enheten vil fungere.
4. Når du har lagt til IMEI nummeret, og aktivert sim-kortet, skriver du inn navnet du ønsker å gi enheten, legger til bilde eller flere brukere som kan se enheten I appen sin.



7. Del enhet med andre brukere– Tail it



1. Nå som du har lagt til enheten, kan du dele enheten med andre personer som ønsker å legge den til i appen sin. De må ha en egen brukerkonto i appen for å kunne legge til enheten.





2. Du kan også dele enhet ved å gå til “enheter” I menyen og sveipe til venstre på enheten, og trykke del. Deretter kan du dele enheten med folk I vennelisten din. Dette krever at du er venner med personen du ønsker å dele med I appen.
3. Når du har lagt til enheten, går du til “Enheter” I appen, så kan du begynne å spore den.

8. Oppdater posisjon og rediger enhet


1. For å oppdatere posisjon på enheten, trykker du “oppdater posisjon” nederst på skjermen. Posisjonen oppdateres innen 30 sekunder. Du kan se at enheten oppdaterer seg når den star og laster i appen. Du kan også se logikken den brukte når den oppdaterte seg, med litt informasjon om treffsikkerheten.



2. For å skru på live tracking, må du trykke på kartet til høyre for enheten. Når du er inne I kartet, kan du skru på live tracking ved å trykke på live tracking ikonet, som vist nedenfor. Her kan du også se at enheten oppdaterer seg ved at den laster.




3. For å gjøre endringer til enheten din, eller legge til flere som vil følge med GPSen, trykker du på navnet eller bildet til enheten.




Legg til enhet | Oppdater posisjon

4. Når du kommer inn hit, kan du endre navn på enheten, bytte bilde, se hvor mye batteri som gjenstår, og hvilke andre brukere som følger med enheten i appen sin.



5. For å slette enheten, sveiper du til venstre under “enheter” i appen. Der finner du en “slett” knapp, som du bare trykker på for å fjerne den fra appen. Alle andre brukere som har den i appen, vil også få den slettet fra sin app.



6. For å gå inn I kartet for å se hvor enheten din er, trykker du på kartet til høyre for enheten under “enheter”, eller du kan gå til hoved kartet, og skru på slik at enheter blir synlige I synlighets innstillingene.

